National



取扱説明書

IH ジャー炊飯器 家庭用

1.0Lタイプ 留 SR-XE10 1.8Lタイプ 留 SR-XE18



- ●このたびは、IHI ジャー炊飯器をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。
- ●この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

特に「安全上のご注意」(4~5ページ)は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。 お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

上手に使って上手に節電

保証書別添付

毎日のごはんをおいしく!



次

| 安全上のご注意4 |
|--|
| お使いになる前に6 使用上のお願い |
| ごはんを炊く前に |
| ごはんの炊きかた12白米・無洗米・早炊き・少量炊くとき12浸し米おまかせ炊飯 / 浸し米炊飯14保温 / 再加熱15予約炊飯のしかた16 |
| いろいろなごはんの炊きかた(料理メニュー)17炊きこみごはん17炊きおこわ17すしめし18おかゆ18玄米19発芽玄米19 |
| お手入れのしかた20 お手入れ機能21 故障かな?22 うまく炊けないとき22 こんな表示が出たら25 保証とアフターサービス26 仕様 裏表紙 |

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただく ことを、次のように説明しています。

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、 説明しています。

「死亡や重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

「傷害や物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。



してはいけない「禁止」内容です。



必ず実行していただく「強制」内容です。

♠ 警告

火災、やけど、 発火、感電など を防ぐために.

> 定格15A·交流100V のコンセントを単独

コンセントや電源

で使う。

良の原因)

独使用する。

使用しない。

L1.

グを傷つけない。

コードは...



吸排気口やすき間に 異物を入れない




特に、ピンや 針金等の金属物。



顔や手を近づけない 特にお子様には 充分ご注意くだ

蒸気口は高温です





防ぐために

やけど、火災、けが、

感電、漏電などを

事故をさける ために...



子供など取り扱いに 不慣れな方だけで使 わせたり、乳幼児の 手の届く所で使わない。





本体を水洗いしたり、 水につけたり、水をか けたりしない。





絶対に改造や分解、 修理をしない。

注意

こんな場所で使わない!






水のかかる所や火気の近く 不安定な場所や熱に弱い敷物の上 壁や家具の近く(変色や変形の原因)

本体内部は高温です!



クリアフレーム



持ち運ぶときは、 このフックボタンに触れ ない。(ふたが開き、やけ どの原因)



専用の内釜以外は絶対に 使用しない。

(過熱によるやけどや けがの原因)

電源コードの取り扱い



電源コードを巻き取る ときや、電源プラグを 抜くときは、必ず電源 プラグを持つ。 (けがや発火の原因)

使用時以外は、電源プ ラグをコンセントから 抜く。



植込み型ペースメーカー等をお使いの方は、医師とご相談ください。 (本製品の動作がペースメーカーに影響を与えることがあります) ご使用後のお手入れは本体内部が冷えてから!

使

使用上のお願い

故障や誤動作を防ぐために

使用中は、ふたの上にふきんや熱いものを置かない 蒸気がこもり、ふたが変形したり、 ボタンが故障する原因となります。

磁石を炊飯器の上に置かない 誤動作の原因となります。

IHクッキングヒーターの上で使わない 故障の原因となります。

直射日光が当たる所で使わない

内釜は炊飯器以外には使わない

炊飯中はふたが熱くなるので触れない

磁気に弱いものを近づけない

記憶が消えたり、雑音が入ることがあ ります。

磁気カード

(キャッシュカード、定期券など) · 磁気テープ (カセットテープなど) 無線機器(テレビ、ラジオなど)



ふきん等をかけたまま炊飯すると、炊飯終了後に 「U19」(P25)を表示します。

ごはんつぶなど、異物をつけたまま使わない 故障の原因となります。



内釜を傷めないために

(フッ素樹脂(内 面)

スプーンや食器類を入れない。 すしめしのとき、内釜で酢を 混ぜない。

調味料を使った場合は、すぐに洗う。 泡だて器などで洗米しない。 金属製のおたまを使わない。 フッ素樹脂被膜は、ご使用により摩耗

しますので、大切にお使いください。

内外面共通

たたいたりこすったりしない。 スポンジで洗う。 (みがき粉や金属たわし、ナイロン たわしで洗わない)



銅(外面)

緑色のさびや、さびと熱による変色が発生することが ありますが、性能や人体への影響など問題はありません。 さびで変色した場合は、酢で軽くふき取り、水洗いする と色が戻ります。

使用頻度によって浅い傷や釜底のメッキの摩耗などが 発生しますが、性能に問題ありません。

お知らせ

ダイヤモンドフッ素樹脂被膜のはがれは炊飯や保温等を する上で問題なくご使用いただけます。

ダイヤモンドフッ素樹脂被膜のはがれ(人体に害はあり ません)が気になるときや内釜の変形時は、新規購入でき ます。

1.0Lタイプ品番: ARE50-872 1.8Lタイプ品番: ARE50-871

内釜は販売店でお買い求めいただけます。 松下グループのショッピングサイト「パナセンス」でも お買い求めいただけます。

Pana Sense

パナセンスカスタマ - センタ -TEL 06-6907-9144

http://www.sense.panasonic.co.jp/

お米の豆知識

新しいお米を選ぼう

お米は野菜と同じ、生鮮食品です。精米されて空気に 触れたお米は、少しずつ酸化してしまいます。買う ときは、精米の日付が新しいものを選びましょう。



おいしさの賞味期限

生鮮食品であるお米を、おいしく食べられる期間は 変化します。下記を目安に、封を切ったらできるだけ 早く食べきりましょう。









約1か月 約2週間 約1か月 約2か月 以内

「保存」ってどうしてる?

保存に適当な場所は、冷蔵庫の野菜室など。お米が 酸化しないよう、密閉して小分けにすると、においも 吸わず、しまいやすくなります。

- •15 以下 ・暗い
- ・湿度が低い 密閉されている



密閉容器に 入れて冷蔵庫へ!

水道水以外でもOK?

洗米や炊飯用に海外のミネラルウォー ターなどは適しません。 ふつうの水道水や浄水器などを使って

ください。







pH9以上の 水道水

べたつき

アルカリ



「おいしいお米」って?

お米のおいしさは、銘柄、産地によっても様々。 色々と食べ比べて、お好みに合ったお米を 探してみてください。



ふっくらごはんを炊くコツ

いいお米を選ぶ

つやがあり透き通っている! 割れ米が少ない!



必ず、付属の計量カップ (180 ml)を使う!

② お米は正しくはかる

計量米びつでは、誤差が でることがあります。

水がきれいになるまでとぐ! とぐ目的は、こすって表面に 残っている米ぬかを落とす ことです。

手早く「とぐ」

4 ざる上げ放置をしない

米が割れて、べたつきの 原因になります。 水に浸さなくても、すぐ

炊けます。


正しく水加減

洗米や水加減は「水」で! お湯やpH9以上のアルカ リイオン水を使うとべた つきや、黄変の原因になり ます。

炊きあがったら すぐにほぐす

むらす必要は、ありません。 余分な水分が逃げ、ふっくら おいしくなります。

各部の名前と扱いかた





しゃもじホルダーの使いかた

しゃもじにセットする

ごはんをよそう面を表に向け、 しゃもじホルダーの「↓↓↓」の ある面からしゃもじを奥まで 挿入する。



ごはんをよそうとき

しゃもじにしゃもじホルダーを付けたままお使いいただけます。

しゃもじホルダーがごはんに 触れるときは、しゃもじホル ダーの位置をストッパーの 下側に変える。 しゃもじの裏面 しゃもじホルダーの ストッパー 引く 上側 下側 よそったあとは、 ストッパーの位置を

上側に戻す。

しゃもじを使わないとき

フックを本体のハンドルに 掛けられます。




しゃもじホルダーのフック

フックを支えにして卓上に 置けます



、 ストッパーの位置は 上側に 合わせてください。



現在時刻の合わせかた

例:午前7:00を午前8:30に合わせるとき









こはんを炊く前に

電源プラグを差し込む。


- 3 時を押して8に合わせ、
 - ⊕ を押して30に合わせます。

合わせた後、点滅が止ま れば時刻合わせ完了です。

時 / 分ボタンは押し続けると早送りができます。

24時間表示の時計です。夜中の12時は0:00に、昼の12時は、12:00に合わせてください。 炊飯や保温及び予約中は時刻合わせはできません。

各部品のセットを確認する



蒸気ふたの「 印」とふたの くぼみの「 印」の位置を合わ せ、本体に押し込み取り付ける。



炊きたいメニューの「コース」と内釜の「水位線」

| 炊きたいメニュー | コース | 内釜の水位線 | | |
|-------------|-------|--|--|--|
| 白 米 | 白 米 | 白 米 | | |
| 少量の 無 洗 米 | 少量 | 白米 1.8Lタイプ(2.5カップまで) 白米 1.0Lタイプ(1.5カップまで) | | |
| (白米・無洗米)早炊き | 早 炊 き | | | |
| 無洗米 | 無洗米 | 白 米 | | |
| 炊きこみごはん | 白米 | | | |
| 炊きおこわ | 口水 | 炊きおこわ | | |
| すしめし | す し | すしめし | | |
| 全がゆ | 4. / | おかゆ「全」 | | |
| 5分がゆ | おかゆ | おかゆ「5分」 | | |
| 玄 米 | 玄 米 | 玄 米 | | |
| 発芽玄米 | 発芽玄米 | 白 米 | | |

お米をとぎ、水加減をする

付属の計量カップ でお米をはかる

1回で炊けるお米の量は、裏表紙の 「仕様」をご覧ください。 無洗米も付属の計量カップではかります。 約180ml

良い例

× 悪い例





内釜でお米をとぐ

充分に洗米してください。 (おこげができたり、ぬか臭くなる原因)



最初はたっぷりの水で 大きくかき混ぜ、すぐ に水を捨てる。

(乾燥したお米がぬか分 を吸いやすいため)



「とぐ 洗い流す」を 繰り返し、水が澄んで くるまで 手早く洗う。 ごはんを炊く前に

炊きたいメニューの 水位線で水加減をする

水加減は、平らな台の上で。 (左右の目盛り、両方を見ながら)


麦混ぜ米は、白米の目盛りより少し多めに合わ

炊きあがりをお好みのかたさにしたいときは 水加減してください。

(水を多めに入れたときは、ふきこぼれる場合が あります)

新米は少なめに、夏場は多めにするなど お好みで水加減してください。

例)白米4カップを炊くとき



「白米・無洗米・炊きこみ・早炊き・ 発芽玄米」の水位線


図の内釜は1.8Lタイプ

電源プラグを差し、 ふたを開ける

プラグ

内釜を本体に入れ、 ふたを閉める

内釜周囲の水分や つば部、釜底の 異物はふき取って ください。




白米・無洗米を炊く



1 □ □ −ス を押し、使いたい 「コース」を選ぶ

お使い始めは「白米」コースに合わせています ので、白米の場合は「コース」ボタンを押す 必要はありません。 「白米」「無洗米」コースは、使うと記憶されます。 「白米」コースの場合




コースボタンを押して「白米」に合わせた ときの表示の状態。

2 欠飯 を押す 次飯開始




「白米」「無洗米」「すし」「少量」コースは、 炊きあがるまでの時間を表示します。

3 ブザーが鳴ったら炊きあがりすぐにごはんをほぐす 自動的に保温に変わります。 むらす必要はありません。



白米・無洗米を少量炊くとき…「少量」コース

1.8Lタイプは2.5カップまで、1.0Lタイプは1.5カップまでの 炊飯をするときにお使いください。



お知らせ

「少量」コースは、「白米」と「無洗米」のみ使用できます。 定められた容量以上の炊飯をすると、ごはんがおいしく炊けません。

白米・無洗米を早く炊きたいとき…「早炊き」コース

⊐ース を押して「早炊き」を選ぶ

炊きあがるまでの時間の目安

約24~32分

炊飯残時間を 8分前 から表示します。

ごはんの炊きかた

お知らせ

「早炊き」コースは、「白米」と「無洗米」のみ使用できます。 「早炊き」コースは、ごはんがかためになります。 あらかじめ、お米を浸水させるとやわらぎます。

「無洗米」コースについて

無洗米はとがずに炊けるお米ですが、次のことにご注意ください。

・無洗米はお米と水がなじまないことがありますので炊く前に底から軽く かき混ぜてください。

(水を加えたときに、お米からでんぷんが溶け出して多少白くなります。 おこげができたり、においが気になるときは軽く水洗いしてください。)

内釜を本体に入れ、浸水して炊く

「浸し米おまかせ」炊飯・・・炊飯器が浸水時間を自動ではかります







内釜を本体に入れて、ふたを閉じると自動的に「浸し米おまかせ」炊飯になります。 ふたを閉じてから(の)ボタンを押すまでの浸水した時間をはかり、よりよい炊飯条件で ごはんを炊きあげます。

電源プラグを差し、内釜を 本体に入れ、ふたを閉める

浸水時間をはかっています

炊飯 を押す 炊飯開始

この間はふたを開けたり、電源 プラグを抜いたりしないでくだ

(浸水の時間が取り消されます)

浸水時間の長さや水温によって炊飯時間が変わります。 浸水時間が長いほど炊飯時間は短くなりますが、お米が発酵し、 においの原因になるため13時間以内(夏場は8時間以内)に してください。

| 浸水時間 | | 炊飯時間(目安) | |
|------|--|----------|-----------|
| 長い | | | 約32分 |
| 短い | | | , 約48分 |

お知らせ

「浸し米おまかせ」炊飯ができないのはこんなとき

浸水をしている途中で再度ふたを2秒以上開けると、浸水時間が取り消され、炊飯時間が変わることが あります。(16秒以上の停電でも取り消されます)

内釜や別容器で浸水して炊く

「浸し米」炊飯・・・ご自身でお好みの時間、浸水して炊飯



お米を事前に内釜や別容器で、浸水させたときや「浸し米 おまかせ」炊飯ができなかったときにお使いください。

を2度押す

炊飯開始

炊きあがるまでの時間の目安 約30~46分

浸水時間の目安


お米の種類、季節、水温により浸水時間は異なりますが、夏期は 30分以上、冬期は1時間以上の浸水を目安にしてください。



浸し米 と現在時刻の表示になります。

炊飯残時間を 13分前 から表示します。

炊きあがると、自動的に「保温」



(0時間は1時間を経過していないときに表示)

24時間を超えると現在時刻の表示になります

96時間を超えると「U14」を表示して自動的

に保温を切ります。(→ P25)

おいしく保温するには お米をよくといでぬかを充分落とす

炊きあがったら、すぐにごはんをほぐす

炊きあがったらすぐにほぐす しゃもじを入れたまま保温しない

保温を切るとき



を押す 電源プラグを抜く

電源プラグを差した状態では約0.95 Wの電力を消費します。 「取消/切」ボタンを押さないと、次に電源プラグ を差したときに保温状態となり炊飯ができません。



お願い

示します。

24時間を超える保温はしないでください。 白米・無洗米・すしめし以外は保温しないでください。

保温中のごはんを再加熱するとき



「保温ランプ」が約2~7分点滅した あと点灯状態に戻り、「再加熱」完了

ブザーが鳴ります。 すぐにごはんをほぐしてください

お知らせ

「保温ランプ」点灯中以外は「保温」ボタンを押しても「再加熱」はできません。 ごはんの温度が50 以下や冷えたごはんのときは「再加熱」はできません。 ブザーが4回鳴ります。

「再加熱」を繰り返し行うと、ごはんが乾燥します。

保温温度が低いと思ったら・・・

保温温度を高め〔約74〕 に変えられます (お使い始めは〔約60 〕 に設定しています)

「保温」ボタンを押すたび

に表示が74と60に変わ

(コース) を押し、「お手入れ」を選ぶ

(保温)を押す

(予約) を3 回押す→ 3回目にブザーが鳴り

温度を表示 50 します 18:00 74

現在設定中の

(現在時刻)

「74」にしたあと「完了」を表示すれば変更完了

ります。

温度を高めから低め(約60)に変えたいときは、同じ操作をしてください。<60を表示>

保温温度を高めにしたときは12時間を超える保温はしないでください。

15

ごはんの炊きかた

食べたい時刻に 炊きあげる

予約炊飯のしかた

まず

現在時刻が合っているか確認をしてください。 合っていないときは正しく合わせてください。(→P9)

この炊飯器は「予約1」「予約2」で2通りの時刻を記憶できます。

予約ボタンを押すごとに、予約1、2を切り替えることができます。


お使い始めは、「予約1」には5:00を「予約2」には18:00を記憶させています。

一度設定した予約時刻は変更するまで記憶しています。【よく使う時刻を記憶させると便利です】

「予約1」に 炊きあがり時刻・午前7:30を予約するとき (「白米」コース)

を押して「予約1」を選ぶ

(予約)を押すごとに



(時) および (分) を押して 炊きあがり時刻を合わせる

(時刻は24時間表示です)

「時」ボタンは1時間単位、「分」ボタンは10分単位で進みます。 押し続けると早送りできます。



を押す

予約完了



点滅

点滅

5:00

無洗米、すし、おかゆ、玄米、発芽玄米、少量(炊飯)も予約炊飯ができます。

予約を取り消すとき 操作を途中で止めるとき



別の予約時刻を 設定するとき

を押し、「予約2」を (予約) 選択する。

あとは、上記手順2 ・手順3と同じです。

お知らせ

予約炊飯するとごはんがやわらかめになったり、 おこげができやすくなったりする場合があります。 予約炊飯をしたときは、炊飯の残時間表示をしま せん。

便利

予約中に「予約」ボタンを押すと現在時刻が 表示されます。

コース(メニュー)別の 予約可能時間

下記の一覧にある予約可能時間以上の予約時刻設定をしてください。 【予約可能時間未満の場合、「炊飯」ボタンを押すとすぐに炊飯が始まります】

| コース (メニュー) | 予約可能時間 |
|------------|--------|
| 白 米 | |
| 少量 | 60分~ |
| 無洗米 | 0057~ |
| 発芽玄米 | |

| コース (メニュー) | 予約可能時間 |
|--------------|--------|
| す し | 50分~ |
| おかゆ | 70分~ |
| 玄 米 | 130分~ |

目安の時間として13時間以上 (夏場など水温が高いときは 8時間以上)の予約はお米が 発酵し、においの原因になります のでおやめください。

五目ごはん



材料:4~5人分 白米(うるち米)......3カップ ごぼう・こんにゃく...... 各30g 干ししいたけ......2枚 油揚げ......¹₂枚 しょうゆ...... 大さじ1 酒...... 大さじ1

塩......小さじ/2 ^し即席だしの素...... 小さじ½

濃いめの味をお好みの場合は、さら に、しょうゆ大さじ2、みりん大さじ1 程度を加えてください。(ただし、こげ 色がきつくなる場合があります)

作りかた

- 白米をとぐ
- ごぼうはささがきにして水につけ、こんにゃくは、 さっとゆでて、細切りにする
- 3 干ししいたけはぬるま湯につけてもどし、石づきを 取り、細切りにする
- △ 油揚げは熱湯をかけ、鶏肉とともに細切りにし、 にんじんは、千切りにする
- 5 1の白米と A を入れ、 水加減 白米目盛3まで
- 6 よくかき混ぜ、平らにする
- 2・3・4の具をのせる(具は混ぜない)
- を押して「白米」を選ぶ
- 欠飯
- 10 炊けたらごはんを上下に返すようにふんわりほぐす
- 器に盛り、みつばを飾る

炊飯残時間を最初から表示します。




炊きこみごはんの炊飯容量

| MC CO CIGIOO MW II = | | | |
|----------------------|--------|--|--|
| 商品のタイプ | 炊飯容量 | | |
| 1.0L | 1~4カップ | | |
| 1.8L | 2~8カップ | | |

あたり75gまでが適量です。 (米1カップ=約150g) お米や具の量が多すぎると、うまく 炊けないことがあります。 具は小さめに切り、お米の上にのせ、 混ぜないで炊飯してください。 混ぜるとうまく炊けないことがあります。

具を入れるときはお米の量の1カップ

炊きこみごはんは、すぐに炊飯してください。予約はしないでください。 (調味料が沈澱してうまく炊けない)



料 材料:4~5人分 もち米...... 3カップ あずき......1/3 カップ(50g)

作りかた

あずきはたっぷりの水でゆで、沸騰したら煮汁を捨てる 再び水を加え、粒がくずれない程度に指でつぶせるくらい まで弱火でゆっくり煮る

煮汁をおたまですくい上げて空気に触れさせると、 色が鮮やかになります

- 2 1をざるに上げ、ぬれぶきんをかけておく(煮汁は冷ます)
- もち米を洗い、ざるに上げ、ぬれぶきんをかけ30分以上 水を切る
- 4 もち米と煮汁を入れ、かき混ぜ平らにする

(水加減(煮汁) 炊きおこわ目盛3まで

2のあずきをのせる

6 (コース)を押して「白米」を選ぶ

を押す

具を入れるときはお米の量の1カップあたり75gまでが適量です。

欠けたらほぐして器に盛り、ごま塩をふる

炊飯残時間を最初から表示します。

炊きおこわ おいしい

1.0L

1.8L

炊きおこわの炊飯容量

商品のタイプ 炊飯容量


1~3カップ

2~6カップ

のコツ^(もち米1カップ=約150g) お米や具の量が多すぎると、うまく炊けないことがあります。

具は小さめに切り、お米の上にのせ、混ぜないで炊飯してください。 混ぜるとうまく炊けないことがあります。 炊きおこわは、すぐに炊飯してください。予約はしないでください。

もち米100%で炊く場合と、うるち米を混ぜて炊く場合で、水加減 が違います。 目盛の左下の線はもち米100%のときの水加減です。 うるち米を混ぜたときは、水加減を多めにしてください。



はん

の炊きかた

١١

ろいろなごはんの炊きか

手巻きずし



料

材料: 4~5人分

白米(うるち米)......3カップ 昆布......5 x 5(cm) 「酢......90ml |塩...... 小さじ1 1/2

まぐろ・いか・えび・いくら・きゅうり・たく あん・かいわれ菜・アボガド・グリーンアス パラ・焼きのり・穂じそ・白ごま・紅しょうが・ 食用花 適量

作りかた

白米をとぐ

水加減 すしめし目盛3まで

3 昆布を入れる。

(コース)を押して「すし」を選ぶ

(_{炊飯})を押す

6 A をなべなどに入れて軽くあたため、合わせ酢を

7 すし桶の内側を軽くぬらしておく

タ 炊けたら昆布を取り出し、すし桶にすばやく移す

9 6をまんべんなくふり入れ、素早く全体を切る ように混ぜ、うちわであおいで冷ます

1 ↑ 乾燥しないように固く絞ったぬれぶきんを かける

11 焼きのりに10のすしめしと好みの具をのせ、巻く 炊飯残時間を最初から表示します。

すしめし

味をよくしみこませるために... ごはんが熱いうちに合わせ酢と混ぜます。 粘りがでないように...

しゃもじを寝かせ、ごはんを切るように手早く混ぜます。 つや良く仕上げるために...

うちわであおいで急激に冷まします。

白がゆ



材料:4~6人分

白米 うるち米)......1カップ 塩......少々

全がゆと5分がゆの水位目盛がありますので、好 みにより炊き分けてください。

5分がゆの方が水分の多いおかゆになります。 白米(うるち米)以外は使用しないでください。 また牛乳類も使用しないでください。うまく炊け

味つけは炊きあがってからしてください。(調味料 が沈澱してうまく炊けません)

作りかた

白米をとぐ

全がゆ目盛1まで

(コース)を押して「おかゆ」を選ぶ

⁽炊飯)を押す

5 炊けたら塩を加え、おたまでかき混ぜる

6 器に盛り、小梅をのせる

炊飯残時間を 4分前 から表示します。

おいしい

おかゆ

のコツ

おかゆの 炊飯容量

| | | 商品のタイプ | 炊飯容量(具を入れるとき) |
|---|--------|--------|---------------------|
| | 全が | 1.0L | 0.5~1.5カップ(0.5~1) |
| • | ゅ | 1.8L | 0.5~3カップ (0.5~2.5) |
| | 5 分 | 1.0L | 0.5~1カップ (0.5) |
| | がゆ | 1.8L | 0.5~2カップ (0.5~1.5) |

具を入れて炊く場合

具の量はお米の量(重さ)以下が適量です。 (米1カップ = 約150g)

ごはんからのおかゆはできません。

玄米ごはん



材料 材料:4~5人分

| 玄米 | 3力 | ッフ |
|-------|----|----|
| いり白ごま | | 少々 |
| いり黒ごま | | 少々 |

作りかた

- 玄米は軽く洗い、ゴミや、もみがらを取り除く
- 1の玄米を入れ、

玄米目盛3まで 水加減

(コース)を押して「玄米」を選ぶ

´ஜ் を押す

5 炊けたらごはんを上下に返すようにふんわりほぐす

人 器に盛り、白ごまと黒ごまをかける

炊飯残時間を 12分前 から表示します。

のコツ

玄米の炊飯容量

| 商品のタイプ | 炊飯容量 |
|--------|--------|
| 1.0L | 1~3カップ |
| 1.8L | 1~7カップ |

具を入れて炊く場合

炊飯時間が長いので、豆類などのかための材料を加えるとよいでしょう。 具の量はお米の量の1カップあたり75gまでが適量です。 (米1カップ=約148g)

お米や具の量が多すぎると、うまく炊けないことがあります。 具は小さめに切り、お米の上にのせ、混ぜないで炊飯してください。 混ぜるとうまく炊けません。

発芽玄米ごはん





料 材料:4~5人分

発芽玄米......1カップ 白米 (うるち米) 2カップ

割合の目安 発芽玄米 1: 白米(うるち米)2

発芽玄米 े

| ま | SULLI | のコツ |
|-------|--------|--------|
| 発芽玄米の | 商品のタイプ | 炊飯容量 |
| 炒车灾旱 | 1.01 | 05~4±w |

| 炊飯容量 | 1.0L | 0.5~4カップ | |
|---------------|--------|----------|--|
| 77 EX E | 1.8L | 1~ 8カップ | |
| 具を入れて 炊く場合 | 商品のタイプ | 炊飯容量 | |
| | 1.0L | 0.5~3カップ | |
| | 1.8L | 1~ 7カップ | |
| | | | |

具の量は発芽玄米の量の1カップあたり75gまでが 適量です。

(発芽玄米1カップ=約145g)

発芽玄米や具の量が多すぎると、うまく炊けません。 乾物などを入れるときは、必ず一度、もどしてください。 具は小さめに切り、発芽玄米の上にのせ、混ぜないで 炊飯してください。混ぜるとうまく炊けません。

作りかた

必ず、市販品(発芽玄米)の表示に従ってください

- 白米(うるち米)をとぐ
- ? 発芽玄米を洗い、固まりをほぐす (洗わなくてもよいものもあります)
- 水加減 白米目盛3まで 水加減は市販品の表示に従ってください
- (コース)を押して「発芽玄米」を選ぶ
- [〜]ஜெ を押す
- 炊けたらごはんを上下に返すようにふんわりほぐす 器に盛りつける

炊飯残時間を 13分前 から表示します。

自家製発芽玄米を炊くときは・・・

炊飯できる容量

発芽玄米だけで炊飯、または白米を混ぜて炊飯するときでも 炊飯できる最大容量は下記の容量です。

| 最大炊飯容量 | | 例)5カップを炊くる | とき < 1.8L | タイプ |
|-----------------------|--------|-------------|-----------------------|--------|
| 1.0L | 3カップまで | | 白米 | |
| 1.8L | 5カップまで | 1 ~ 3 | smm下 10 _ | ፤ 1 |
| 水量の目安 | | | 8- | 1 |
| 発芽した玄米のカップ数に応じて、「白米」の | | | | 1 |
| 水位線から約1~3mm程度、水を減らして | | | 4— | |
| ください。 | | | 2— | 2.5 |

白米と自家製発芽玄米を混ぜたときの水量の目安 混ぜる発芽玄米の量がわずかなときは、水の減らす量を少な くしてください。

(お願い) 発芽前の玄米2カップは、発芽すると約3カップに増えます。 炊く前に再度、計量カップではかり直してください。

予約炊飯はしないでください。(お米が発酵し、においの 原因になります)

ろいろなごはんの炊きか

お手入れのしかた/故障かな?

使うたびに洗うものしゃもじ

内釜

ふた加熱板

蒸気ふた

しゃもじホルダー

薄めた台所用洗剤(中性)と

(初めてお使いになるときも スポンジで洗い、水をふき取る。 洗ってからご使用ください)

炊飯直後は本体が高温になっています。お手入れは、必ず電源プラグを抜き、本体が冷えてから 行ってください。

ベンジンやシンナー、アルコール系洗剤、みがき粉、金属たわし、ナイロンたわし等は 使わないでください。

食器洗い乾燥機や食器乾燥器は、使わないでください。

蒸気ふた

外しかた

1 持ち上げ、



2年の方向に回し、 手前に引き抜く。 パッキン(取り外さない)



取り付けかた

と の位置を合わせ、

2 矢印の方向に、カチッと音が するまで回し、



3 蒸気ふたの「 印」とふたの くぼみの「 印」の位置を 合わせ、本体に押し込み 取り付ける。

(浮きや傾きがないこと)

蒸気ふたの中に異物や汚れがあると、誤動作の原因となります。 きれいに洗い流してください。


蒸気ふたは正しく取り付けてください。炊飯できますが、炊き ムラになったり「U15」を表示します。(→ P25)

内釜(→ P6)

クリアフレーム

固く絞ったふきんでふいてください。

水などを流し込んで 洗わないでください。





ステンレス部 (クリアフレーム・ふた加熱板の 金属部)のお手入れのしかた


ご使用中、ステンレス部分の汚れが通常のお手入れで落ちない場合は、ステンレスを 傷つけないタイプの研磨剤入り洗剤を使い、ふきんやスポンジでふいてください。

本体・ふた

固く絞ったふきんでふいて ください。







18:00 予約 時

取り外しかた


ふた加熱板

つまみ部(両側)を持ち、手前に引きながら外す。

取り付けかた

1 印側の突起部を、か 斜め下から差し込み、 印側の突起部を、ふたの上部にある溝に

7 つまみ部(両側)を「カチッ」と音がするまで、ふた側に押し込む。



突起部

お願い

特に調味料を使った場合(炊きこみごはんや豆ごはん等)は、すぐに洗って ください。においや場合によっては腐敗やさびの原因になります。

ふた加熱板やパッキンの水分を充分にふき取ってから本体に取り付けてください。

お手入れ機能

炊きこみごはんや保温のあとのにおいが取れないとき ふた加熱板や蒸気口(蒸気ふた取付部)の汚れが落ちにくいとき

所要時間 約 45 分




お知らせ

においや汚れによっては、完全に落ち ないときがあります。

炊飯直後は「お手入れ機能」を受け 付けません。

> ブザーが4回鳴ります。 約30分お待ちください。





(洗剤などは入れないでください)

□¬ス)を押し、「お手入れ」を選ぶ

を押す





ブザーが鳴れば



冷めてから湯を捨てる

(そのまま放置しないでください。 早めにお手入れしないと、汚れが 落ちにくくなります)



| | - 裏表紙 | |
|-----|-------|------------|
| しても | | |
| | | お手入れのしかた!均 |

| 症 状 | 故障ではありません。サービスを依頼される前にご確認くた ご確認ください | ごさい。 参照 ページ |
|--------------------------|--|--------------------------|
| ボタン操作 (炊飯)ができ ない | 表示部に「U10」H01」などを表示していませんか? 各ランプが点灯していませんか? ランプ点灯中は、ボタン操作ができません。 「取消/切」ボタンを押し、ランプを消してから行って ください。 | 25 |
| 予約をスタート すると炊飯が始 まる | 現在時刻表示は合っていますか? 24時間表示の時計です。再確認してください。 各コース(メニュー)の予約可能時間未満の予約時刻 設定をしていませんか? 予約すると、すぐに炊飯が始まります。 | 9 |
| 予約時刻に炊けない | 現在時刻表示は合っていますか? 24時間表示の時計です。再確認してください。 「炊飯」ボタンを押しましたか? コースにより異なりますが、「白米」「無洗米」を予約炊飯すると、2時間未満の予約設定時間で約50分前、2時間以上の予約設定時間で約40分前から炊飯を開始します。 | 9 16 - |
| 炊飯時間が長い | 続けてごはんを炊くと、炊飯時間が長くなります。 (最大30分程度、長くなります。) 炊飯途中で残時間表示の進行を止め、調整することがあります。 「U12」を表示していませんか? 水の量が多くありませんか? 炊きこみごはんの場合、具の量が多くありませんか? | - 25 - |
| 再加熱ができない | 保温を「切」にしていませんか? ごはんが冷たくないですか? (ブザー音が4回鳴ります) 50°C以下のときは、できません。 | 15 15 |
| 蒸気口以外から蒸気がもれる | ふたのパッキン部や内釜のふちに、ごはんがついたり、 内釜が変形したりしていると蒸気がもれ、ごはんが 乾燥します。 ふた加熱板のつまみ部は、両側とも押し込まれていますか? | 21 |

| 症 状 | ご確認ください | 参 照ページ |
|------------------|---|-----------------------------------|
| 炊飯中、停電に なったとき | 炊きあがり時刻が遅れることがあります。 停電の長さによっては、うまく炊けないことがあります。 | - |
| 炊飯や保温中に 音がする | 「ブーン」音 熱を逃がすファンが回っている音です。 「ジィー」音 通電音です。 「シュー」音 蒸気が吹き出す音です。 | |
| ごはんがこげる | 洗米や精米が不充分のためです。 割れ米が多いためです。 ふたセンサーや釜底センサーに異物がついているためです。 内釜の底や本体内部に異物がついているためです。 白米を「玄米」や「発芽玄米」コースで炊飯したためです。 炊きこみごはんや胚芽米を炊飯したためです。 無洗米を使っていませんか? お米から溶け出すでんぷんが原因です。気になる場合は炊飯前に軽く水洗いしてください。 底のうすいキツネ色のこげは故障ではありません。 | 11 - 6 6 - - 13 |
| ごはんが内釜に こびりつく | お米の種類によりますが、やわらかいごはんやねばりのある ごはんはつきやすいことがあります。 オブラート状のうすい膜は、でんぷんが溶け乾燥したもの で害はなく、洗米が不足するとつきやすいことがあります。 | - |
| おかゆが のり状になる | 予約炊飯で、お米を長時間水に浸したためです。 おかゆを保温したためです。 | - 裏表紙 |

リチウム電池について(表示が消えたときなど)

電源プラグを抜いているとき、リチウム電池によって時計は動いています。リチウム電池が消耗し 電源プラグをコンセントに差し込み時刻を合わせ直すと使用できます。

リチウム電池の定期的な交換は不要ですが、取り替えられる場合は、お買い上げの販売店または 修理相談窓口にご相談ください。

電源プラグについて

電源プラグを抜き差しするときに電源プラグの先端にパチパチと火花が飛ぶことがありますが、 これはIH(誘導加熱)方式固有のもので故障ではありません。

お知らせ

「炊飯」取消/切」ボタンの上の凸部(、)は

□─目の不自由な方々に対して配慮してあります。

誤って、内釜を入れないで水や米を本体に入れてしまったときは

□≫販売店にご相談ください。

故障ではありません。サービスを依頼される前にご確認ください。

理由

傾いた場所で水加減すると、水量が多くなったり、少なくなっ

銘柄、産地、保存期間(新米・夏場米)などにより、ごはんの

ふた加熱板の裏に異物がついていると、かためになります。

充分に浸水せずに「浸し米」炊飯するとごはんがかたくなります。

他の容器でお米を浸水したあと、更に「浸し米おまかせ」炊

「少量」炊飯コースで規定の量以上を炊飯していませんか?

炊きあがったごはんをすぐにほぐさなかったためです。

(余分な水分が残り、露がついたり、べたつくことがあります。)

予約炊飯すると、ごはんがやわらかめになります。

「早炊き」をすると、ごはんがかためになります。

飯をすると、ごはんがやわらかくなります。

蒸気口以外から蒸気がもれていませんか?

冷めたごはんを継ぎ足し、保温したためです。

24時間を超えて保温したためです。

24時間を超えて保温したためです。

繰り返し再加熱したためです。

たりして、ごはんのかたさが変わります。

やわらかさ、かたさが変わります。

症 状

ごはんが かたい やわらかい



ごはんが乾燥する

ごはんが 変色する におう 露がつく



洗米や精米が不充分なためです。 11 お米や水の種類により、炊きあがり後のごはんが黄色く -みえることがあります。 炊きこみごはんを炊いた後は、においが残るので念入り 21 に内釜を洗ってください。 においが気になるときは、「お手入れ」をしてください。

保温温度「74」の 設定にしたあと、 ごはんが 変色する 乾燥する におう などが気になるとき

高め保温(74)の設定を72または76に変更して、変色やにおいをやわら げる方法があります。下記の手順で症状に合わせた設定にしてください。

| 症状 | 変色、乾燥する | においがする |
|----|---------|--------|
| 設定 | 72 | 76 |

72設定で、においがするときは「お手入れ」(→ P21)をしたあと、 74または76に設定してください。

(コース)を押し「お手入れ」を選ぶ

(予約)を3回押す(74を表示)

(時)を押して表示を変更 「76または72」を選択(操作は4秒間以内にする) (4秒以上放置で「完了」の表示をして切替完了)

低め保温(60)に戻すときは(-> P15)

お好みのごはんに 炊けないとき

精米度のばらつきが原因 でうまく炊けないときな どにお使いください。

炊飯モードの変更をします。(白米と無洗米のみ)

このモードに変えると、「少量」と「無洗米」コースの選択ができなくなり ます。また炊飯時間が約60分になります。

このモードに変更したとき、無洗米は「白米」コースで炊飯してください。

(コース)を押し「玄米」を選ぶ

玄米を選択

表示します



11

16

13

_

13

15

15

22

7

15

_

保温)を3回押す

(時)を押す(4秒以上放置で切替完了)

(もとに戻す場合は ~ の操作をして、 「無洗米」を表示させてください)

消えます

白米と無洗米を





します。

炊飯をするときはふたの上にふきん等をかけないようにしてくだ さい。(ふたの変形やボタンの故障の原因)

上記の処理をしても回復しないときは、販売店に修理をご依頼ください。



お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

無洗米の表示が

修理・お取り扱い・お手入れ などのご相談は...

まず、お買い上げの販売店へ お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は...

修理は、サービス会社・販売会社の 「修理ご相談窓口 へ!

使いかた・お買い物などのお問い合わせは、 「お客様ご相談センター」へ!

保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず 確かめ、お買い上げの販売店からお受け 取りください。よくお読みのあと、保存し てください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

補修用性能部品の保有期間

当社は、このIHIジャー炊飯器の補修用 性能部品を、製造打ち切り後6年保有し ています。

注)補修用性能部品とは、その製品の機能 を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

22~25ページに従ってご確認のあと、 直らないときは、まず電源プラグを抜いて、 お買い上げの販売店へご連絡ください。

保証期間中は

保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が 修理をさせていただきますので、恐れ入ります が、製品に保証書を添えてご持参ください。 保証期間を過ぎているときは 修理すれば使用できる製品については、ご要望 により修理させていただきます。 下記修理料金の仕組みをご参照のうえご相談 ください。

修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成 されています。

技術料は、診断・故障個所の修理および 部品交換・調整・修理完了時の点検 などの作業にかかる費用です。

部品代は、修理に使用した部品および補助 材料代です。

出張料は、お客様のご依頼により製品の ある場所へ技術者を派遣する場合 の費用です。

| ご連絡いただきたい内容 | | | | | |
|-------------|-----------|--|--|--|--|
| 製品名 | IHジャー炊飯器 | | | | |
| 品 番 | | | | | |
| お買い上げ日 | 年 月 日 | | | | |
| 故障の状況 | できるだけ具体的に | | | | |

ご相談窓口におけるお客様の個人情報の お取り扱いについて

松下電器産業株式会社および松下グループ関係会社 (以下「当社」)は、お客様よりお知らせいただいたお 客様の氏名・住所などの個人情報(以下「個人情報」) を、下記のとおり、お取り扱いします。

1.当社は、お客様の個人情報を、ナショナルパナソニ ック製品のご相談への対応や修理およびその確認 などに利用させていただき、これらの目的のために ご相談内容の記録を残すことがあります。

なお、修理やその確認業務を当社の協力会社に委 託する場合、法令に基づく義務の履行または権限 の行使のために必要な場合、その他正当な理由が ある場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を 開示・提供いたしません。

- 2.当社は、お客様の個人情報を、適切に管理します。
- 3.お客様の個人情報に関するお問い合わせは、ご相 談いただきましたご相談窓口にご連絡ください。

ご質問や別売品のお問い合わせなどはホームページでも

http://panasonic.co.jp/cs/japan

修理に関するご相談

ナショナル パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) 20570-087-087

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口 につながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安 をお知らせします。
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接 おかけください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 ダイヤル 0120-878-365 携帯電話・PHSでのご利用は... 06-6907-1187

FAX 71- 00 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787 Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

ナショナル パナソニック

修 理 ご 相 談 窓 口

ナビダイヤル (全国共通番号) **20570-087-087**

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

| | 北 海 词 | 道 地 | ļ 🗵 | | 近 畿 | 地 | X |
|-----------|--|----------|---------------------------------------|---------|--|-------|---|
| 札幌 | 札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7 公 (011)894-1251 | 帯広 | 帯広市西19条南1丁目 7-11 ☎(0155)33-8477 | 滋賀 | 守山市勝部6丁目2-1 ☎ (077)582-5021 | 奈良 | 大和郡山市筒井町 800番地 公 (0743)59-2770 |
| 旭川 | 旭川市2条通21丁目 左1号 | 函館 | 函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内) | 小印 | 京都市伏見区竹田中川原町 71-4 2 (075)672-9636 | 和歌山 | 和歌山市中島499-1 |
| | 1 (0166)31-6151 | | 1 (0138)48-6631 | 大阪 | 1-7 | 兵庫 | 神戸市中央区琴/緒町 3丁目2-6 ■ (0.79)272 6645 |
| | 東北 | 地 | X | | T (06)6359-6225 | | 1 (078)272-6645 |
| 青森 | 青森市第二問屋町 3-7-10 | 宮城 | 仙台市宮城野区扇町 7-4-18 | | 中国 | 地 | X |
| | 3 (017)739-9712 | | 3 (022)387-1117 | 鳥取 | 鳥取市安長295-1 否 (0857)26-9695 | 岡山 | 岡山県都窪郡早島町 矢尾807 |
| 秋田 | 秋田市御所野湯本2丁目 1-2 | 山形 | 山形市平清水1丁目 1-75 | 米子 | 米子市米原4丁目2-33 | | 2 (086)292-1162 |
| 山土 | 25 (018)826-1600 | 行白 | 雷 (023)641-8100 | +//.2- | ☎(0859)34-2129 | 広島 | 広島市西区南観音8丁目 13-20 |
| 石于 | 盛岡市羽場13地割30-3 否 (019)639-5120 | 価局 | 字南/内65 | 化公工 | 松江市平成町182番地14 雷 (0852)23-1128 | di 🗆 | ☎ (082)295-5011 山口市鋳銭司 |
| | | | 13 (0243)34-1301 | 出雲 | 出雲市渡橋町416 ☎ (0853)21-3133 | ЩП | 字鋳銭司団地北447-23 |
| | 首都 | 多 | ļ X | 浜田 | △ (0033/21-3133 浜田市下府町327-93 | | T (083)986-4050 |
| 栃木 | 宇都宮市御幸町194-20 | | 東京都世田谷区宮坂 | | 1 (0855)22-6629 | | |
| 群匡 | ☎ (028)689-2555 高崎市大沢町229-1 | | 2丁目26-17 否 (03)5477-9780 | | 四 国 | 地 | X |
| | 25 (027)352-1109 | 山梨 | 甲府市宝1丁目4-13 否 (055)222-5171 | 香川 | 高松市勅使町152-2 | 高知 | 南国市岡豊町中島331-1 |
| 茨城 | つくば市花畑2丁目8-1 (029)864-8756 | 神奈川 | 横浜市港南区日野5丁目 | 徳島 | ☎ (087)868-9477 徳島県板野郡北島町 | 愛媛 | ☎ (088)866-3142 松山市土居田町750-2 |
| 埼玉 | 桶川市赤堀2丁目4-2 | | 3-16 1 (045)847-9720 | 1/6/120 | 鯛浜字かや108 ☎(088)698-1125 | × //× | 3 (089)971-2144 |
| 千葉 | ☎ (048)728-8960 千葉市中央区星久喜町172 | 新潟 | 新潟市東明1丁目8-14 | | | | |
| 1 3 | T (043)208-6034 | | 1 (025)286-0171 | A= 071 | 九州 | 地 | X |
| | | Lile | | 備 両 | 春日市春日公園3丁目48 ☎ (092)593-9036 | 熊本 | 熊本市健軍本町12-3 雷 (096)367-6067 |
| 万川 | 中 部 石川県石川郡野々市町 | 少士员 | 名古屋市瑞穂区塩入町 | 佐賀 | 佐賀市鍋島町大字 八戸字上深町3044 | 天草 | 本渡市港町18-11 |
| וייקבר | 稲荷3丁目80 | | 8-10 | | 25 (0952)26-9151 | 鹿児島 | (0969)22-3125 鹿児島市与次郎1丁目 |
| 富山 | ☎ (076)294-2683 富山市寺島1298 | 岡崎 | ☎ (052)819-0225 岡崎市岡町南久保28 | 長崎 | 長崎市東町1949-1 2 (095)830-1658 | | 5-33 T (099)250-5657 |
| | 2 (076)432-8705 | | 2 (0564)55-5719 | 大分 | 大分市萩原4丁目8-35 | 大島 | 名瀬市長浜町10-1 |
| 備开 | 福井市開発4丁目112 | 岐早 | 岐阜県本巣郡北方町 高屋太子2丁目30 | 空岭 | ☎ (097)556-3815 宮崎市本郷北方字草葉 | | 1 (0997)53-5101 |
| 長野 | 松本市大字笹賀7600-7 | 高山 | ☎ (058)323-6010 高山市花岡町3丁目82 | | 2099-2 T (0985)63-1213 | | |
| 静岡 | ☎ (0263)86-9209 静岡市西島765 | | 25 (0577)33-0613 | | (0000) | | |
| | T (054)287-9000 | 三重 | 久居市森町字北谷1920-3 ② (059)255-1380 | 24- AP | 沖 縄 | 地 | (7 (000)077 1007 |
| | | | (000/200 1000 | 冲縄 | 浦添市城間4丁目23-11 | | 1 (098)877-1207 |

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

0105

| 品 | 番 | SR-XE10 | SR-XE18 | |
|--------|---------|-------------------------------|-------------------------------|--|
| 電 | 源 | 交流 100 V | 50/60Hz | |
| 消費電力 | 炊 飯 時 | 1200W | 1 4 0 0 W | |
| (約) | 保 温 時 | 850W (23W ¹) | 950W (28W ¹) | |
| | 白米(早炊き) | 0.09 ~ 1.0L (0.5 ~ 5.5) | 0.18 ~ 1.8L (1~10) | |
| | 白米(少量) | 0.09 ~ 0.27L (0.5 ~ 1.5) | 0.18 ~ 0.45L (1 ~ 2.5) | |
| 炊飯容量 | 無洗米 | 0.09 ~ 1.0L (0.5 ~ 5.5) | 0.18 ~ 1.8L (1~10) | |
| | すしめし | 0.18 ~ 1.0L (1~5.5) | 0.36 ~ 1.8L (2~10) | |
| ()内は | 炊きこみ | 0.18 ~ 0.72L(1~4) | 0.36 ~ 1.44L (2~8) | |
| 1回に炊ける | 炊きおこわ | 0.18 ~ 0.54L (1~3) | 0.36 ~ 1.08L (2~6) | |
| お米の量 | 全 が ゆ | 0.09 ~ 0.27L (0.5 ~ 1.5) | 0.09 ~ 0.54L (0.5 ~ 3) | |
| (カップ数) | 5分がゆ | 0.09 ~ 0.18L(0.5 ~ 1) | 0.09 ~ 0.36L (0.5 ~ 2) | |
| | 玄 米 | 0.18 ~ 0.54L(1~3) | 0.18 ~ 1.26L (1~7) | |
| | 発芽玄米 | 0.09 ~ 0.72L (0.5 ~ 4) | 0.18 ~ 1.44L (1~8) | |
| コード | の長さ | 1.0 m | 1.0 m | |
| 質 量(約) | | 4.7kg | 5.9kg | |
| 大きさ | 幅 | 26.3cm | 28.9cm | |
| | 奥 行 | 30.0cm | 32.7cm | |
| (約) | 高 さ | 19.8cm (41.6cm ²) | 23.4cm (47.4cm ²) | |

炊飯時及び保温時の消費電力は瞬間に消費する最大の電力容量です。

- (1)は、安定時平均保温消費電力です。(室温20 の場合)
- (2)は、ふたを開けたときの高さです。

電源が 切 "の状態での消費電力は、約0.95Wです。(電源プラグを接続した状態)

この製品は、日本国内用に設計(電源周波数50Hz/60Hzの切替は不要)されています。電源電圧や電源周波数の 異なる外国では、使用できません。また、アフターサービスもできません。

| | 炊きあがるまでの 時間の目安 | 保温 機能の 使用 | 予約 炊飯の 使用 | | 炊きあがるまでの 時間の目安 | 保温 機能の 使用 | 予約 炊飯の 使用 |
|---------------|-------------------|-----------------|-----------------|------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 白米(浸し米おまかせ) | | | | 早炊き | 約24~32分 | | × |
| 無洗米(浸し米おまかせ) | 約32~48分 | | | すしめし | 約47分 | | |
| 少量炊飯(浸し米おまかせ) | | | | おかゆ | 約47~67分 | × | |
| 炊きこみ | 約48分 | ., | ., | 玄 米 | 約120分 | × | |
| 炊きおこわ | 新340万 | × | × | 発芽玄米 | 約50~70分 | × | |

炊飯時間は目安です。炊飯量が多い場合には2~3分長くなることがあります。 表内の「×」印はおすすめできない機能を含みます。

愛情占檢

長年ご使用のIHIジャー炊飯器の点検を!

こんな症状は ありませんか

ご使用中に、コードや電源プラグが異常に熱くなる。 本体から煙がでたり、こげ臭いにおいがする。 本体の一部が割れたり、ゆるみやがたつきがある。 炊飯中、底部のファンが回っていない。 その他の異状や故障がある。

このような症状のときは、 事故防止のため、スイッチを 切り、コンセントから電源 プラグを抜いて、必ず販売店 に点検をご相談ください。

便利 メモ (おぼえのために、記入されると便利です)

| お買い上げ日 | 年 月 日 | K 丰 庄 夕 | | | |
|--------|-------|----------------|------------|---|--|
| 品 番 | | 販 売 店 名 | 3 (|) | |

松下電器産業株式会社 クッキングシステム事業部

〒651-2271 神戸市西区高塚台1丁目5番1号

RZ19-A21 S0505F0